

باسيڪي (بحث) کورت له سهر (Pavement) قير (قيرتاو).

ههندیک زانیاریه له سهر شیواز و شیوهی کارکردن (کیفیه العمل) و باش کردنه بهره هم له گهله چاک کردنه وه و صيانه کردن (Repair and maintenance) به شیوهیه کی باشت.

ئهندازيار ئه حمەد عبدالقادر ئه حمەد

پیشه کیه کی گشتى

لیکولینه وه له سهر ئیش قير يان قيرتاو کردن (Pavement) ياخود شیکردن وه، باس و ووردن وه ویه کی زورى ئه وی... لە بەر ئه وهی تیکەنلى قير (Hot-Mix Asphalt) پیکھاتەی چەند مادهیه کە و هەر مادهیه و مواصفات و پیکھاتەی خۆی ھەيە، بويه ئەم باسە تەنها ههندیک زانیاریه له سهر شیواز و شیوهی کارکردن (کیفیه العمل) و باش کردنه بهره هم له گهله چاک کردن وه و صيانه کردن (Repair and maintenance) به شیوهیه کی باشت.

بەشیوهیه کی ساده و کورت باس له شیوهی کارکردن و ئەم شیواندناهی له ریگادا دەر ئەکەھوی له گهله ھۆیەكانى و چارەسەرى روون ئەكىيەت، كەھەندىكى لە توانادا ھەيە بن بىركى و هەندىكى كەم بىكىيەت وه ... ئىشى قىريش وەك زوربەي ئىشەكانى ترسى خالل رولى سەرەكى نىيا ئەبىنى : -

۱- كەرسەي باش.

۲- ئامىرى تازە و چاک (ھەر چەندە بە ئامىرى كۆنيش ئىشى چاک ئەكىيەت).

۳- ئەندازىار و تكنىكى و كويىكارى بە توانا و كارامە و خاوهەن ئەزمۇون (بە مەرجى له گەل تەكەنلەجىادا خۆيان بگۈنچىن و بگۈرن).

بە كەم و كورى ھەر يەكىيک لەمانە ئەبىتە ھۆي درىكەوتى كەم و كورى له كارەكەدا بە پىيى بۇونى ئەم و كورىانە.. بە پلەي يەكەم (بەرای من) كەم و كورى زۆرمان لە خالى سى ھەم دا خۆي ئەنۋىنى (بەلام ئەمە ئەمە ناكەيەنى كە دوو خالەكەي تر رۆلىان نىيە)، بويه گرنگى بە خانى سېيەم ئەددەم.

لە كارگەيەكى قىردا پىويستە گرنگى تەواو بىرىت بە دەرچوونى موادى پەسەند كراو بە گەرمى پىويست و بە كىشى دانراو بە پىيى (Job Mix Formula) بۇ تىكەنلىكەر (Mixer)، واتە كىشەرى (مېزان) كەرسە (مواد) پىويستە بە شیوهیه کى تەواو كار بکات... باشتىن تصميم (Design) و بهرهەم هيئانى (Construction) ئىشىكى قيرتاو كردن واتە (Hot – mix asphalt) Job Mix Formula (پىويستە بە ستاربىتە و بە شیوهى تىكەنلىكەر (Mix) پەسەند كراو) pavement (پىويستە بە ستانە و پەستانە و بە ستانە و پەستانە) . تصميم واتە (Job Mix Formula) شیوه و چۈنۈھەتى تىكەنلىكەك لە زفت و موادى (Aggregate) دىيارى ئەكتات كە ئەگۈنجى بۇ كارەكە بهرهەم هيئراو كە چەند تاقيقىردن وه وەيەكى لە سەر ئەكىيەت بۇ دەركەوتى ئاييا بە پىيى تصميم بۇوه يان نا. بە دانان و پەستانە و بە ستانە و پەستانە دوا ئامانجى داوا كراو كە.

نامانجي پهستانه وه، گهيشته به بونى که مترين بوشاي (Voids) وه ده رکه وتنی روویه کي رېك و تهخت. مانه وه بوشاي له پېگادا يېكىك له هۆکاره هده گرنگه کانى تېك چوون و شیواندنى تا دوا تەمهنى ئەو پېگايي يە.

قيرتاو ((Pavement))

قيرتاو (Pavement) کاتى لەسر (Sub-base) دانه نزى، يەكم چىنى قير ئەبىت به ناوى (Course) و به ئەستۇورى (10 - 14) سم دانه نزىت، لەو کاتەدا (Prime Coat) لەسر (Sub-base) ئەپرژىنرىت. ياخود قيرتاو لەسەر چىنيكى ترى قير دانه نزىت و ئەبىت به دووهەم چىن بەناوى (Binder Course) به ئەستۇورى (6 - 8) سم، لەو کاتەدا Surface or Wearing (Tack Coat) لەسر (Stabilize Base Course) ئەپرژىنرىت، ياخود ئەبىت به سېھەم چىن (Tack Coat) به ئەستۇورى (4 - 6) سم، لەو کاتە شدا (Tack Coat) لەسر (Binder Course) ئەپرژىنرىت.

لە بەر ئەوهى زۇربەي جار يەك چىن دانه نزى (لاي ئىمە)، بۇ ئەوهى وەك پىويست دەرىچى، پىويسته چىنى ئېرەوهى خۆي كە - Sub-grade (Sub-base type A,B,C,E,...) يە يان ھەندىك جار (Sub-grade) كە :-

- ١ - پەستانى تەواوى خۆي بۇ بىرىت.
- ٢ - روویه کى دېك و تەختى ھەبىت، ئەگەر چال و چۆلى و نزمى تىبا بىت ئەبىت پې بىرىتە وە بە ھەمان مواد يان بە قير ... (Mix asphalt)
- ٣ - پرایم كۆتى بەسەرا بىرى.

(Prime Coat) پرایم کوت

پرایم کوت ئه پژئینریت بو :-

- Sub - (Sub-base) سه رپوی (Loose material particles) یان (grade)
- ۱ - دا پوشین و پیکمهوه بهستنی مواده ووردهکانی.
 - ۲ - به هیز کردن و پتهوکردنی رپوی (Sub-base) له زیبر نه و ئامیرانهی ئیشی قیرتاوهکهی پی نه کری.
 - ۳ - داخستنی بوشاییه ووردهکانی رپوی (Sub-base) بو پاراستنی له رپچوونی شی (Moisture).
 - ۴ - بهستنی (Sub-base) به چینه قیرهکهوه.

ئه و پرایم کوتھی ئه پژئینری بو ئهودی کاریگەر بیت پیویسته بچیتە ناو (Sub-base) ھ کەوه بؤیه پیویسته پیش

پژاندن :

- أ - رپووهکه ئه بیت پاک بیت، تۆز و خۇنى لە سەرنە بیت و باشتراویه ووشک بیت.
- ب - شوینى ئامادەکراو بو پژاندنی پرایم کوت ئه بیت سەيارەدی پیا نەروات، وە دواي پژاندنیش بو ماوهى (۲۴) کاتژمیر يان تاوهکو ووشک بونەوهى سەيارەدی نەچیتە سەر.
- ج - بېرىزتەنە (Surface Porosity) ئەو رپووهە (Surface)

Low Porosity

Low Quantity

High Porosity

Higher Quantity

د - گەرمى زقتەکە ئەبى لە نىيوان C (۴۰° - ۸۰°) دا بیت.

ھ - ھەر شوينىك زفتى تىا كۆبۈوه وە ئەبى لابېرىت و مىكى كەمى بە سەرا بىرى.

(Tack Coat) تاك کوت

تاك کوت ئه پژئینری بو چەسپاندن و بهستنی ئه و دوو چینه قیرە بە يەكمەوه دواي پژاندنی تاك کوت پیویسته كاتىكى بىرىتى (كۆرينى لە رەنگى قاوهىيە وە بو رەش) بو دانانى چینه قیرەكە واتە (Surface or Binder Course) يان (Wearing Course) زۇرۇكەمى لەگەل بارى كەش و هەوا دا ئەگۆرۈي، لە كەش و هەوايەكى باش دا ناگاتە (۱۵) خوولەك تاك کوت بە سەر چىنەكى قيرتاو كراوى بەستوودا (Freezing Surface) ناپژئینری.

دانانی قیر (قیرتاو)

Hot – mix Asphalt Pavement

دهست پیکردنی کار به بربینی قیرتاوی (Pavement) روزی پیشتر دهست پی نهکات، به مشاریکی میکانیکی یان کومپرسور به شیوه‌ی ستونی بُو سه‌ر رُووی (Sub – base) وه پرژاندی زفتی گدم بمسه‌ر رُووه برپراوه‌که‌دا، باشتره نه‌گه‌ر رُووه‌که گه‌رم بکریت.

قیر راخه‌رهکه (فارشه) به باشی له‌سه‌ر ریگاکه دانه‌نری وه (Screeed of Paver) دانه‌به‌زینتریتیه سه‌ر ته خته‌یه‌ک به‌به‌رزی نه‌و نه‌ستوورییه‌ی دواکراوه + بُری دابه‌زین، دوای نه‌وه نه‌توانریت ته خته‌که لابریت و به‌ردوهام بیت. خیرایی قیر راخه‌رهکه (Paver) په‌یوهسته به نه‌ستووری چینی قیره‌که و پانی فارشه‌که، تا نه‌ستووری زور بیت خیرایی کم نه‌بیت، به پیچه‌وانه‌شه‌وه راسته، له نیوان (۹ - ۱۲) م / خوله‌کیکدا.

نه‌و قیره‌ی نه‌گاته شوینی کاره‌که پیویسته تیبینی نه‌م خالانه‌ی تیا بکری :

*** گه‌لابه‌که به‌ریکی له‌پیش فارشه‌که‌وه بوهستی، تایه‌کانی دوواوه‌ی گه‌لابه‌که نه‌بی بنوسی به (Truck roller) فارشه‌که‌وه تا له هیلی رویشتني درنه‌چی، ههر نه‌ویشه که پال به گه‌لابه‌که‌وه نه‌نی بُو پیشه‌وه له‌کاتی دانانا وه نه‌گه‌ر لادان رُووی دا نه‌بی نیشه‌که بوهستینری تاوه‌کو نه‌چیتنه‌وه سه‌ر هیلی رویشتني فارشه‌که.

*** له بچووکترین (Particle) بُو گه‌وره‌ترینی نه‌بیت به (Asphalt) واته زفت دا پوشراو بیت، به تایه‌تی که بینرا (Asphalt) دا پوشرابون، مانای وايه به باش تیکه‌ل بُوه به پیچه‌وانه‌شه‌وه بُوه مانای وايه (Large aggregate particles) ی که‌مه.

*** له کاتی هه‌لرشندا بُو ناو فارشه‌که (receiving hopper) نه‌گه‌ر دوکه‌لیکی زوری شینی لی به‌رز بوهه‌وه و ره‌نگیکی قاوه‌یی هه‌بو نه‌وه دیاره که زفته‌که‌ی سووتاوه و له پاشه‌رُوژدا (به تایه‌تی له زستاندا) نه‌نجامی خراپی نه‌بیت.

*** له کاتی هه‌لرشندا بُو ناو فارشه‌که (receiving hopper) نه‌گه‌ر به تُپه‌ل هاته خواری مانای وايه (Mixture) و که سارده و په‌ستان وه‌نگاری و نه‌نجامی خراپی نه‌بیت.

*** نه‌گه‌ر (Particles) برقه‌داربون نه‌وا زفته‌رله دیاري کراوه نه‌نجامی خراپی نه‌بیت به تایه‌تی له هاویندا.

*** نه‌گه‌ر (Particles) زور درشت دیار بُوه نه‌وا له دانانا (Segregation) رُوو نه‌دات.

C *** گه‌رمی (Temperature of mixture) نه‌بیت له نیوان (Laying or paving) نه‌بیت له دانانا (Temperature of mixture) ۱۶۰ ° - ۱۲۰ ° دابیت.

*** به دانانی قیره‌که پیویسته ناگاداری (Mixture) و که بکری که (Segregation) رُوو نه‌دات، نه‌گه‌ر رُووی دا وه چاره‌سه‌ر نه‌کرا نه‌بیت کاره‌که راگیریت.

*** پیویسته نه‌و قیره‌ی به لایه‌کانی (Hopper) دکه‌وه نه‌نوسی خیرا بخیریته‌وه (Hopper) دکه.

*** قیری تازه دانراو نه‌بی نزیکه‌ی ۵ سم بچیته سه‌ر (Overlap) قیری کون له (Longitudinal Joint) دا. دوا به دوا دانانی قیر یه‌کسه‌ر په‌ستاندن نه‌بیت دهست پی بکات.

(Compaction) پهستان

پهستان (پهستانهوه) (Compaction) کاریکی میکانیکی يه که قیری تیکهنه ئهنيشينى بوجووكتر (نزم تر) ، قهبارهيه کي بچووكترى چرتر له وهى پيش دانان، پهستانهوه تيکهنه که زياتر خوراگرتر ئهكات به پالنان و هيز خستنه سهربىكاهاته ي تيکهنه که بونهوهيان له يهكتر و گئيەشتني (Particles) به يهكتري و بهستانيان پيکهوه، واته نههيشتنى بوشايى (Voids) بوجريکي پهسنهند كراو. بهشيوهيه کي ئاسان تر (كىشى تيکهنه که وەك خۇي ئەمېنى و قهبارهكهى كەم ئەكا و چرى زىاد ئەكاد.

ئەو ئاميرى پهستانانه (Compact Rollers) پيويسته به قوماشى خەيمە هەر چوار لاكەي بىگىرى تا نزىك رۇوى زەھى بە ١٥ - ١٠ سم، ئەوهش بومانهوهى گەرمى تايىهكانى تا له كاتى پهستانانه تايىهكانى قىرھەنەگرى.

پهستان لە (Transverse Joint) وە دەست پى ئەكاد. پيويسته (١٥) سم كەمتر نەبى لە تايىه ي پهستانىدەكە (Roller) لە سەرقىرەكە بىت و ئەوي تر لە سەركۈنەكە بىت و لە لاي نزمهوه بەرەو لاي بەرەز بروات (چەند جارىك) دواي ئەوه زياتر بکۈيت بۇ (٣٠) سم . پيويسته لە كاتى پهستانى (Transverse Joint) دا دوو پارچە تەختەي سىر لە قەراغى رىگاكە بە بارى درىزى دابنرى بۇ ئەوهى وەك پالپشتىك بى بوقەدراغى (Joint) دەكە لە نىشتن.

دوايدواو بۇونى (Joint) دەكە پهستانى رىگاكە دەست پى ئەكاد بە (Vibratory steel wheel Roller) كە باشتىن شىوهى پهستانه ، ياخود بە (Pneumatic Rubber Tyres) ياخود بە (Steel Wheel Roller) كە ئەمەش بە پهستانى سەرەتايى دائەنەنرى (به سەركامىيکيان دەست پى كرا وا باشتە ئەگەر بە پەرمىز يان هەر ئاميرىكى گەرم كەدن بى گەرم بکرى لە سەر رىگاكە بۇ ئەوهى كاتى كە چووه سەر رىگاكە تازەكە هىچ هەنەگرى ، هەرچەندە ئەگەر هەلېشى بگرى تەنها بۇ چەند چركەيەك ئەبىت ، ئەوهندەي تا قىرە تازەكە تايىهكان گەرم ئەكاد...لىكىرنەوهشى ئاسانە لە بەر گەرمى و تازەيى قىرەكە و چەند مەترىكىشە ().

ئەم پهستانه ، چىنە قىرەكە دائەبەزىنى و ئەينىشىنى (به تايىهتى بە Vibratory Roller) لە لا نزمهكەوه بە به جىھىلاني (٤٠ - ٣٠) سم دەست پى ئەكاد ، كە لاي دەرمەوهى (قەراغ) رىگاكەيە بەرەو لاي بەرەز كە به (Longitudinal Joint) ئەكاد پيويسته (٥ - ١٠) سم لە تايىه ستىلەكە بچىتە سەر رىگاكە كۆنەكە .

دواي ئەوه پهستانى ناوهندى (Intermediate Rollers) دەست پى ئەكاد كە هيشتا قىرەكە ئەوه گەرمىيەتىماوه (لە كەملىكىن گەرمى دى پىندرارو $95^{\circ}C$) كە زياتر بکۈيت ، ئەويش بە پهستانىدە (Pneumatic Mixture) يان (Steel roller) يان (Rubber Tyres) بەكار ئەھىنرى ، ئەويش زياتر بۇ نەھىشتىنلىكى تايىه و درزى زور وورد و نزىك بۇونەوهى سەر رۇوى دېگاكە و دەركەوتىن تەختى و رىكى رىگاكە ، ئەم كاتەدا پيويسته ئاو بەكاربەھىنرى و بەكەمى .

چەند تىبىنەكى پيويست لە كاتى پهستانان :

- ١ - ئەبى (٣٥ - ٣٠) سم لە قەراغى نزم بە جى بەھىلارى ، ئەگەر هەبۇو بە پهستانىدە بچووك (دەستى) بکرى .
- ٢ - پهستان ئەبى بەرەو رۇوى فارشەكە دەست پى بکات .
- ٣ - پهستان ئەبى لە لاي نزمهوه دەست پى بکات بۇ لاي بەرەز .

۴ - گهراهه‌وهی (Roller) نه‌بیت خیرا و بی تهکان و وهستانی کت و پرپیت. چونکه نه‌بیت‌هه هۆی خزاندن یان جولانی چینه‌که لهو شوینه‌دا.

۵ - پهستینه‌رهکه (Roller) پیویسته به هیلیک ریک (راست) به کویدا (Pass) رویی به هه‌مان شویندا بگه‌ریته‌وه واته هه‌مان شوین دوو جار به سه‌ریدا نه‌روات، دوای نه‌وه نه‌بی بچیته سه‌ر قیره کونه‌که و له‌ویوه دهست پیکاته‌وه به مه‌رجی نیوه‌ی پانی تایه‌کانی بچیته‌وه سه‌ر نه‌وه‌ی پیشتر رؤیشتبوو به سه‌ریا و نیوه‌که‌ی ترى بچیته سه‌ر قیری تازه، وه بهه‌مان شیوه به سه‌ریا بروات و بگه‌ریته‌وه سه‌ر ریکا کونه‌که و نه‌ویوه دهست پی بکاته‌وه، به مه‌رجی نیوه‌ی پانی تایه‌کانی بچیته‌وه سه‌ر نه‌وه‌ی که دووهم جار به سه‌ریا رؤیشتبوو وه نیوه‌که‌ی ترى بچیته سه‌ر قیری به سه‌را نه‌رؤیشتبوو. بهو شیوه‌یه تا هه‌موو پانی ریگاکه ته‌واو نه‌کات. نه‌م کاره‌ی پهستینه‌ری یه‌که‌م نه‌یکات پیویسته پهستینه‌ری دووهم (Steel Wheel Roller) بهدواي نه‌وا هه‌مان کردار بکاته‌وه.. واته به دوايه‌وه نه‌بیت.

۶ - تاوه‌کو به رهه‌می کارگه‌که زورتر بیت (یاخود زماره‌ی گه‌لابه‌ی پر بار زووتر بگات) پیویستی به پهستینه‌ری زورتر هه‌یه ...

۷ - تا قیری دانرا به گه‌رمی مابیته‌وه پیوسته ئاو به کار نه‌هینری بو تایه‌کان... یان نه‌وه‌نده که‌می نه سه‌ر بیت نابیت کاتیک به تایه‌کاندا دیتە خوار بگاته سه‌ر قیره‌که (وا باشتره هه‌ر به کار نه‌هینری له‌سه‌ره‌تادا) . به‌لام پاش سارد بونه‌وهی پیویسته به کاربه‌هینری چونکه نه‌وه کاته تایه‌کان هه‌لی نه‌گری....

۸ - له پهستانا پیویسته و نه‌بی پهستینه‌ر (Roller) به (Drive Wheel) به سه‌ر قیره‌که‌دا بروات، تنه‌نا له کاتی (Super Elevation) و (Grade) یکی زوردا نه‌بی، نه‌بی به پیچه‌وانه‌وه بیت.

۹ - له زستاندا یاخوود له که‌ش و هه‌واي ساردا، ئیشی قیر نه‌گه‌ر هه‌ر پیویست بوبکری پیویسته :

۱ - نه‌وه گه‌لابانه‌ی قیر دیئن نه‌بی به قوماشی خه‌یمه سه‌ریان بگیردی.

ب - پله‌ی گه‌رمی قیره‌که له کارگه‌وه به رزتر بکریت، به مه‌رجی نه‌گاته پله‌ی سوتاندنی قیره شله‌که (Asphalt).

ج - بو نه‌وه‌ی قیری دانراو (فه‌رش کراو) سارد نه‌بیته‌وه پیویسته زماره‌یه‌کی زیاتر پهستینه‌ر (Roller) له پیویست به کاربه‌هینریت.

ههندی جوو و هوی تیکچوونی (شیواندن) قیرتاو له گه ل چاره سه رکدنی

چاره سه ر (شوینی هه موو چاک کردنی نه بی پاک و ووشک بکریته ووه)	هوی تیک چوون	جووی تیک چوون	ذ
- برین و لا بردن و پاک کردنی وه وی و پر کردنی وه وی به قیر Mix Asphalt (به زیادی ۲۵٪ له قه باره چاله که بو پهستان .	- قیره که چینیکی ته نکه . - بی هیزی و خراپی چینی زیره وی Sub – base , Sub – grade) - ناو لادنی (Drainage) خراپ .	- چان (Pot Hole) نهم چالانه به شیوه دی صحن یان (تاس) ه دایه، به قه باره جیا جیا له قیره که دا . بروانه وینه ی زماره (۱)	۱
- نه گه ر شیبوونه وده دووبه ریکی زور نه بوبو به (Mix) یکی لی زیر دانه پوششی . - نه گه ر زوریش بوبو به برین و لا بردن و دانانه وه دوبه باره .	- که می پهستان یان خراپی شیوه دی پهستان . - دانانی له که ش و هه واشه کی سارد و تهددا (شیدار). - پیسی (Aggregate Particles) - وشكی تیکه له قیره که . - سووتان یان که می (Asphalt)	- شیبوونه وده (Raveling) جیابوونه وده (Aggregate) Particles (له قیره که له دووه) قیره که وه به ده خواره وه، به زوری له پیشا (Fine Aggregates) یه نی نه بیتته وه و به دواایا گهوره تر، تا وای ل دیت دووه که زیر درنه چیت . بروانه وینه ی زماره (۲)	۲
- کراندن و لا بردنی ، دانانی چینیکی ته نک له (Mix) یکی لی زیر .	- زوری زفت . - زور که می بوشای (Air Voids) - زور رشتتی پرایم کوت یان تاک کوت .	- سره که وتنی زفت (Bleeding) به رز بونه وده زفت و دروست بوبونی چینیکی ته نکی ندرم ورده ش له هاویندا ولووس له زستاندا . بروانه وینه ی زماره (۳)	۳

چاره سه ری	هوی تیک چوون	جووی تیک چوون	ذ
- لا بردنی (Plastic Mixture) ، دانانی چینیکی قیری باش . - نه گه ر هه که دی چینی زیره که دی بوبو Base Course (تکری) (Mixture) یکی تازه دابنری و له گه ل روبو بپهستینریته وه دوبه باره و نه مسا قیر دافریته وه .	- تیکه یکی پلاستیکیه (Plastic Mixture) - زور که می بوشای (Air Voids) - زوری زفت یان ووردي تیکه له قیره که . - ناجیگیری موادی زیر قیره که (Unstable Base material)	- شه پوک (Corrugation & Shoving) به شیوه شه پوک (به رزی و نزمی) به پانی ریگاکه . بروانه وینه ی زماره (۴)	۴
- روبو بردکه پاک بکریته وه و (Tack Coat) بکری (Mixture) یکی تازه دابنری و له گه ل روبو ریگاکه روبو ته خت بکریته وه .	- خراپی (Sub – base) یا (grade) - ناو لادنی (Drainage) خراپ . - به هوی چوونه سه دی قورسایی زیاتر له توانای خوی .	- ته پین - دابه زین (Depression) له روبو بردکه که مدایه و مدرج نیمه درزی تیدا بیت . بروانه وینه ی زماره (۵)	۵
- لا بردنی هه موو نه و روبو بردکه بو نه ستوری چینه که و دانانی (Mixture) یکی تازه به زیادی ۲۵٪ بو نیشتني به هوی پهستانه وه .	- پته و نه بونی قیره که، یان چینه که دی زیری Sub – base , Sub – grade) - چینیکی ته نک (که م) . - ناو لادنی (Drainage) خراپ .	- درزی تمساحی (Alligator Crack) درزی پیکه وه به ستراؤن و کومه له پارچه دی بچوونک له شیوه پیستی تمساح . بروانه وینه ی زماره (۶)	۶

<p>- پر کردنده وهی به تیکه‌لهی قیری شل و فیلر یان می وورده - نهگه رپانی درزه کان له ۲ سم زیاتر بwoo ، لا ببری و چیننیکی قیری تازه‌ی له شوین دابنری.</p>	<p>- قیره‌که (Mixture) کون و ووشک بوتله‌وه . - قیره‌که (Mixture) زور به ووشکی دافراوه . - که‌می رفت . - زوری (Filler) له سه ررووه‌که . - په‌ستانی زیاد له پیویست .</p>	<p>(Block Cracks) درزی شیوه لایشیه یه ۱۴ م ۰، ۱ م ۲ بیو ۱۰ نه‌بیت . بروشه وینه‌ی زماره (۷)</p>	۷
<p>چاره‌سه‌ری</p>	<p>هوی تیک چوون</p>	<p>جوری تیک چوون</p>	۸
<p>- لابردنی رووه‌هی دهوری درزه‌که تا نه و شوینه‌ی که (Bond) یکی پته و نه‌بینری له گمل زیردکه‌ی دواوی دانانی چیننیکی قیری باش .</p>	<p>- به هیز نه‌بوونی یه ک گرتني (Bond) آنه و چینه به چینه‌که‌ی زیر خویه‌وه ، نه‌ویش به‌هیز توز ، چهوری ، پیسی یان ٹاهوه . - تاک کوت (Tack Coat) - قیره‌که می زوری تیا بووه .</p>	<p>(Slippage Cracks) درزی جولاو (Slippage Cracks) لادان و جولاوی چینی سه رهوه له سه رچینی خوار خوی . بروشه وینه‌ی زماره (۸)</p>	۸
<p>، Drainage ،</p>	<p>- چاک کردنی ناو ده رچوون (Drainage) ،</p>	<p>درزی فه راغ (Edge Cracks) درزه کان ته رین به فه راغی ده رهوه به دووری ۴۰ - ۵۰ سم .</p>	۹
<p>لابردنی دره خت و دارو ... نهگه ره بwoo له نزیک قه راخه‌که‌وه .</p>	<p>- دابه‌زینی (Settlement) موادی زیر خوی .</p>	<p>بروشه وینه‌ی زماره (۹)</p>	۹
<p>چاره‌سه‌ری</p>	<p>- گوبونه‌وه و جولاوی ته نیشتی (لایی) (Lateral) له زیر قورسایی زیاتر له ریتیکراوی سه باره ددا . - جولاو و لادان له قیری چینی سه رهوه دا . - باش نه په‌ستانی چینی سه رهوه دا . - ووردي ناو تیکه‌له که (Mixture) خو راگر نه‌بووه به باش له زیر جولاوی سه باره ددا . - جولاو و لادان له قیری چینی سه رهوه دا .</p>	<p>(Rutting) جیگا تایه‌ی سسه باره (Rutting) ته پیتیک یان دابه زینیکه به پانی تایه‌ی سه باره یان توزی که وره تر . بروشه وینه‌ی زماره (۱۰)</p>	۱۰
<p>چاره‌سه‌ری</p>	<p>هوی تیک چوون</p>	<p>جوری تیک چوون</p>	۱۱
<p>- دانانی تیکه‌لاؤی قیر و می زبر له سه ررووه‌که و یه کسر نه بی په‌ستینه‌یه و به په‌ستینه‌ری تایه لاستیک .</p>	<p>- قیره‌که کاتی دانان باش نه په‌ستینراوه و نه‌نیشتوه . - قیره‌که (Mixture) پیس بwooه یان زور ته ربووه . - ته‌نها په‌ستینه‌ری (Steel) به کارهینراوه . - که‌ش و هه‌وا زور سارد بwooه . - هات و چوی سه باره زور زوو چوته سه ری .</p>	<p>نه‌مانی (Loss of Aggregate) سه ررووه قیره‌که بروشه وینه‌ی زماره (۱۱)</p>	۱۱
<p>- نهگه ره ۱،۵ سم که متر بwoo ، پرکردنده وهی درزه که به تیکه‌لهی لم و زفت ، نهگه رزیاتر بwoo لا ببری و قیری تازه دابنری .</p>	<p>- ته‌بیون و ووشک ببوونه‌وه چینی زیرهوه به‌هیز گوپینی که شوه . - باش نه په‌ستانی جوینتی باری دریزی . - خراپی چینی زیرهوه و قورسایی زیاد له</p>	<p>درزی دریز (Longitudinal cracks) نهگه دریزی ریگاکه دایه به تایه ته نیشت جیگا تایه کان یان جوینتی ناوه راست .</p>	۱۲

	پیوست.	بروانه وینهی ژماره (۱۲)	
- نهگهار ل ۱,۵ سم که متر بwoo ، پرکردنده وهی درزه که به تیکه نهی لم وزفت، نهگه ر زیاتر بwoo لا ببری و قیری تازه دابنری.	- چوننه ویه کی (Shrinkage) مواد زیره وهی. - خراپی چینی زیره وهی.	Transverse) Cracks نه و درزانه ن که ستونن له سه رباری (اتجاه) رویشن.	درزی باری پانی (Cracks بروانه وینهی ژماره (۱۳)




POT HOLE (۱)





RAVELING (✓)



EDGE



BLEEDING (↗)



CORRUGATION & SHOVING (ξ)



DEPRESSION (°)



ALLIGATOR CRACKS (†)



BLOCK CRACKS (^)



SLIPPAGE CRACKS (^)




EDGE CRACKS (¨)



RUTTING (۱۰)



LOSS OF AGGREGATE (۱۱)





LONGITUDINAL CRACKS (۱۲)



TRANSVERSE CRACKS (۱۳)

* بُوئم باسه (بحث) سوود له (Internet) و هرگیراوه بُوینه کان و ههندی زانیاری زیاتر له سهربابه ته که .